

ROUTEUR CISCO C921-4PLTEGB

INSTALLER LA CARTE SIM 4G

Retirez le couvercle de la carte SIM en appuyant sur le loquet. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour appuyer sur le loquet. Insérez la carte SIM en la poussant dans le logement.



Notez que l'orientation de la carte SIM est importante, une icône à l'avant vous indique l'orientation.

1

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Branchez le bloc d'alimentation à l'arrière du routeur et appuyer sur le bouton Power.



2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connecter un câble RJ45 entre le port LAN du routeur Cisco fourni par Linkt et votre réseau LAN.



boitier LAN



3