


ROUTEUR KEENETIC HERO 4G

CARTE SIM 4G


Insérer la carte SIM Linkt.



1

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Branchez électriquement le routeur.



2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connectez un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et votre réseau.



3