

ROUTEUR TELTONIKA RUTX09


INTERFACES

LAN Ethernet 1 : **LAN 1**
LAN Ethernet 2 : **LAN 2**

LAN Ethernet 3 : **LAN 3**
Port WAN : **WAN**

CARTE SIM 4G


Insérez la carte SIM dans le slot SIM1.



1

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Branchez électriquement le routeur.



2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connectez un câble RJ45 entre le port LAN du routeur et votre réseau LAN.



3