

ROUTEUR CISCO C921-4PLTEGB

INSTALLER LA CARTE SIM 4G

Retirez le couvercle de la carte SIM en appuyant sur le loquet. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour appuyer sur le loquet. Insérez la carte SIM en la poussant dans le logement.



Notez que l'orientation de la carte SIM est importante, une icône à l'avant vous indique l'orientation.

1

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Branchez le bloc d'alimentation à l'arrière du routeur et appuyer sur le bouton Power.



2

CONNEXION À LA FIBRE ET AU LAN

1. Connectez un câble RJ45 entre le port WAN Gi4 du routeur et le port de l'équipement OBL.
2. Connectez un câble RJ45 entre le port LAN du routeur Cisco fourni par Linkt et votre réseau LAN.



1.



2.

3