

ROUTEUR CISCO C8300-1N1S-4T2X

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Branchez les 2 câbles d'alimentation au routeur.

face arrière



1

CONNEXION À LA FIBRE

Insérez le Module SFP cuivre et connectez un câble RJ45 sur le port WAN TE0/0/5 du CPE Linkt, vers l'équipement OBL.

face arrière



2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du CPE Linkt et le réseau LAN client.

face arrière



boitier LAN



3