



# Vérification des voyants routeurs Cisco 8300

---

Documentation fonctionnelle



# TABLE DES MATIERES

---


<b>1</b>	<b>VERIFICATION DE L'ALIMENTATION DE L'EQUIPEMENT</b>	<b>1</b>
1.1	Etape 1 : LE ROUTEUR EST-IL ALIMENTÉ ÉLECTRIQUEMENT ?	1
1.2	Etape 2 : Vérification de l'état Branchement Equipement Client	3



# 1 VERIFICATION DE L'ALIMENTATION DE L'EQUIPEMENT

---

## 1.1 ETAPE 1 : LE ROUTEUR EST-IL ALIMENTÉ ÉLECTRIQUEMENT ?



Si **NON** :

(Aucun voyants allumés)



**Vérifier que l'alimentation est bien branchée (prise électrique + port d'alimentation du routeur)**

Si malgré cela, le routeur ne s'allume pas, merci de nous l'indiquer dans le ticket.

Si **OUI** :

(Voyants allumés)




Le service est revenu → **tout est OK**

Le service n'est toujours non fonctionnel → **Continuer de suivre la documentation**

## 1.2 ETAPE 2 : VERIFICATION DE L'ETAT BRANCHEMENT EQUIPEMENT CLIENT

Soyez précautionneux, il est nécessaire qu'un ou plusieurs câbles soient correctement branchés sur ces ports vers votre infrastructure :



Test à effectuer :

